

## Wallpod EV Manual

### LED-statusindikator

Varje laddningsstation är utrustad med en LED-statusindikator lampa med 3 olika färger som förklaras här.

- Blinkande blå- Laddenheten är redo att använda
- Konstant blå- Laddkabel är ansluten men laddar inte, men redo att ladda
- Konstant grön- Laddning pågår
- Blinkande röd- Feltillstånd
- Konstant röd- Enheten är avaktiverad

### Användning av Wallpod eller enhet med fast kabel

- Kontrollera om elfordonet behöver laddas
- Se till att enheten har blått ljus fast eller blinkande på indikering
- Ta laddnings handtag ur hållare och rulla ut kabel och anslut i fordonet
- Laddningen ska nu starta automatiskt och led indikering skall byta till grönt
- När laddningen är klar ändra led lampa från grön till blått på indikering.
- Lås upp fordonet, lossa därefter handsken från fordonet.

### Användning av Wallpod eller SecuriCharge med uttag

- Kontrollera om fordonet behöver laddas
- Se till så att laddningsenheten har blå status i indikering på laddaren
- **Ta den separata laddnings kabeln Mode 3 typ 2 eller typ 1, först i fordonet sen i laddningsuttaget. Därefter Lås fordonet .**
- Laddningen ska nu sätta ingång automatiskt och den blåa indikeringen byter nu till grön färg. Lås av fordonet, det innebär att laddningskabeln är låst i båda ändar.
- När laddningen är avslutad stängs laddningen, nu växlar led från grönt till blå.
- **Lås upp fordonet först, tag därefter ur handsken ur bilen och rulla ihop kabel tag sist kabeln handsken ur laddaren.**
- Förvara laddningskabel på torr och säker plats.

### Felsökning när ett laddnings försök misslyckas

- Kontrollera om strömförsörjningen är tillkopplad
- Kontrollera att laddningsenheten har rätt indikator status. Blinkar röd färg kan du prova att stänga av strömförsörjningen i 30 s, slå på. Blinkar det fortsatt rött ANVÄND INTE LADDUTAGET. Kontakta elektriker, parkeringsvärd eller fastighetsansvarig.
- Kontrollera att fordonet har ett laddningsbehov, det är kanske redan fulladdat.
- Kontrollera att laddningshandsken sitter ordentligt fast i fordon samt laddningsenhet.
- Kontrollera att det inte finns ytliga skador på laddningshandskar eller kabel.
- Kontrollera att brytare ( belastning jordfelsbrytare) i övre luckan på Wallpod. Finns ingen brytare på utsidan kontakta elektriker eller annan ansvarig, du skall inte själv öppna enheten.
- Vid konstant röd status gör en felanmälan till elektriker eller anvisad organisation.

### Underhåll

- Utsidan av laddningsstationen rengörs regelbundet med en mjuk fuktig trasa
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på ytliga skador. Om skada uppkommer kontakta elektriker, parkeringsvärd eller fastighetsansvarig. Om laddningskabel är din egendom ansvarar du för den, vid skador kontakta ditt köpställe.
- Laddningsstationen bör testas årligen av behörig elektriker.
- Laddningsstationen skall vid feltillstånd endast undersökas invändigt av kvalificerad elektriker.

Lycka till med laddningen  
EV Teamet